




VISION II

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



TORO

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

Προσοχή στη σωστή τοποθέτηση των
καλιφόρνιων

ΜΠΑΕ - ΚΑΦΕ
ΠΡΑΣΙΝΟ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ


Ο προγραμματιστής VISION II έχει ένα ειδικό κύκλωμα που αποθηκεύει το πρόγραμμα ποτίσματος. Αυτό προστατεύει το πρόγραμμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος χωρίς την χρήση μπαταρίας. Αν η διακοπή ρεύματος κρατήσει πολλή ώρα τότε η ένδειξη στην οθόνη θα αναβοσβύνει δηλώνοντας ότι πρέπει να διορθωθεί η τρέχουσα ώρα και πιθανόν και η μέρα. 'Όλες οι άλλες πληροφορίες του προγράμματος θα είναι οι ίδιες.

'Όταν συναρμολογήθηκε ο προγραμματιστής στο εργοστάσιο, του ετέθεικαν ένα πρόγραμμα που έχει τα εξής στοιχεία:

- 'Όλες οι στάσεις έχουν ανατεθεί και στα δύο προγράμματα "A" και "B".
- Ημέρες ποτίσματος είναι η Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ή κάθε δεύτερη μέρα, ανάλογα με το που βρίσκεται ο διακόπτης ημερών ποτίσματος.
- Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα και το μόνο που μένει είναι να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημέρα. Αν όχι, τότε ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.



Τα μέρη του προγραμματιστή Vision II




ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ TORO VISION II

1. ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την χειροκίνητη λειτουργία.

Η φωτεινή ένδειξη δηλώνει την ενέργοποιηση της επιλεγμένης λειτουργίας.



2. ΟΘΟΝΗ

Δείχνει την τρέχουσα ώρα και ημέρα της εβδομάδας, το χρόνο λειτουργίας (προγραμματισμένο και εναπομείντα) της κάθε στάσης, την ώρα έναρξης ποτίσματος για κάθε κύκλο, την επί τοις εκατό μεταβολή χρόνων ποτίσματος και την ένδειξη "OFF" όταν ο προγραμματιστής είναι κλειστός.



3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΩΡΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε την τρέχουσα ώρα ή να την αλλάξετε.



4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε την τρέχουσα μέρα της εβδομάδας.



5. ΠΛΗΚΤΡΟ "ENTER"

Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε ημέρες ή στάσεις μέσα σ'ένα πρόγραμμα ποτίσματος.



6. ΠΛΗΚΤΡΟ "DELETE"

Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε εκτός ημέρες ή στάσεις από ένα πρόγραμμα ποτίσματος.



7. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να διαλέξετε το πρόγραμμα "A" ή "B".


Η φωτεινή ένδειξη δείχνει το πρόγραμμα που επιλέξατε.



ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ "B" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετακινείστε τα συρόμενα χειριστήρια για να επιλέξετε τους χρόνους έναρξης του κύκλου ποτίσματος για το πρόγραμμα "B".



9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗΣ "A" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετακινείστε τα συρόμενα χειριστήρια για να επιλέξετε τους χρόνους έναρξης των κύκλων ποτίσματος για το πρόγραμμα "A".



10. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Μετακινείστε το συρόμενο χειριστήριο για να ελαττώσετε ή να αυξήσετε την διάρκεια όλων των στάσεων, από 25% έως 200%.



11. ΠΛΗΚΤΡΟ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να αναβάλλετε την αυτόματη λειτουργία μια έως τέσσερις μέρες. Η φωτεινή ένδειξη δείχνει τον αριθμό των ημερών καθυστέρησης.



12. ΠΛΗΚΤΡΟ "ON/OFF"

Πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας τον προγραμματιστή.

Αν τον θέσετε εκτός λειτουργίας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "OFF".

Το ρόλοι του προγραμματιστή συνεχίζεται να λειτουργεί.



13. ΠΛΗΚΤΡΟ & ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Πλήκτρο πάνω- Ημερολόγιο, πλήκτρο κάτω- διάκενο ημερών.



Οι φωτεινές ενδείξεις, δείχνουν τις ημέρες ποτίσματος που επιλέξατε ή ανά πόσες μέρες θα ποτίσεται.

14. ΠΛΗΚΤΡΟ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε την 1η ή την 2η εβδομάδα από το ημερολογιακό πρόγραμμα ποτίσματος. Η φωτεινή ένδειξη δείχνει την εβδομάδα που επιλέξατε.



15. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΘΕ ΣΤΑΣΗΣ

Γυρίστε τον διακόπτη για να διαλέξετε χρόνο διάρκειας μιάς στάσης.



Η φωτεινή ένδειξη δείχνει την προγραμματιζόμενη στάση ή αυτή που λειτουργεί.

16. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ


Χρησιμοποιούνται για την επιλογή διαφορετικών λειτουργιών.



ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ


17. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ "RUN/PROG"

Τοποθετείστε τον διακόπτη στη θέση "PROGRAM" μόνο αν θέλετε να θέσετε τις στάσεις στα προγράμματα. Τον υπόλοιπο χρόνο θα πρέπει να παραμένει στην θέση "RUN".




18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια 1.5 Amp που προστατεύει την έξοδο 24VAC.



19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια 3/4 Amp, προστατεύει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του προγραμματιστή.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βήμα 1. Προετιμασία του Προγραμματιστή.

- * Αφαιρέστε το κάλυμα του κάτω μέρους.
- * Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο RUN/PROGRAM είναι στη θέση "RUN".
- * Παρατηρείστε την οθόνη :





- Αν αναβοσβήνει προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 2.

ή

- Αν γράφει "OFF" πιέστε το πλήκτρο ON/OFF συνεχίστε στο ΒΗΜΑ 2.

ή



- Αν δείχνει λάθος ώρα ή μέρα προχωρήστε στο ΒΗΜΑ 2.




Βήμα 2. Θέσατε σωστή ώρα και μέρα.

- * Για να θέσετε την ώρα :
 - Πιέστε συνεχώς το πλήκτρο SET TIME μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η σωστή ώρα.

Σημ: Τα νούμερα θα προχωρούν γρήγορα μετά την παρέλευση των 10 δευτερολέπτων στην οθόνη.



- * Για την ημέρα :
 - Πιέστε επανειλλημένα το πλήκτρο SET DAY μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα μέρα.




Βήμα 3. Ρύθμιση χρόνου διάρκειας ποτίσματος.


Η διάρκεια που λειτουργεί μιά στάση, λέγεται χρόνος ποτίσματος. Κάθε στάση μπορεί να ρυθμίστε με δύο τρόπους. Σε λεπτά ή σε ώρες. Σε λεπτά μπορεί να λειτουργήσει από 1 έως 90 με μονάδα το 1 λεπτό. Συνήθως τα 90 λεπτά είναι αρκετά για τις περισσότερες περιπτώσεις. Μερικές φορές όμως, όπως στο πότισμα σταγόνας, απαιτείται χρόνος ποτίσματος ωρών. Σε ώρες μιά στάση μπορεί να λειτουργήσει από 10 λεπτά έως 9 ώρες με μονάδα τα 10 λεπτά.

- * Γυρίστε κάθε χειριστήριο στάσης στη γ - σιγά μέχρι να φανεί στην οθόνη η διάρκεια ποτίσματος.


Σημ: Ο χρόνος διάρκειας ποτίσματος εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα μετά την επιλογή.




- * Γυρίστε το διακόπτη δεξιά ή αριστερά για να πετύχετε ακριβώς τον επιθυμητό χρόνο διάρκειας.



- * Επαναλάβατε την διαδικασία για κάθε στάση που θέλετε να ρυθμίσετε την διάρκεια ποτίσματος.




- * Γυρίστε τον διακόπτη για κάθε στάση που δεν θα χρησιμοποιήσετε στην θέση "0" (OFF).



- Για αλλαγή του χρόνου διάρκειας ποτίσματος από ώρες σε λεπτά ή από λεπτά σε ώρες.


- * Γυρίστε αργά το πλήκτρο της στάσης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη χρόνου διάρκειας.

Αμέσως πατήστε το πλήκτρο SET TIME για να αλλάξετε τη φόρμα.



- * Γυρίστε το διακόπτη για να εμφανιστεί ο ακριβής χρόνος διάρκειας ποτίσματος.

Σημ: Για να αλλάξετε πάλι την φόρμα, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.



Σημ: Κατά την διάρκεια λειτουργίας μιάς στάσης, ο φωτεινός δείκτης της στάσης θα ανάβει και ο χρόνος διάρκειας ποτίσματος θα μετράει αντίστροφα στην οθόνη.


Βήμα 4. Αναθεση στάσεων στα Προγράμματα.

Για να λειτουργήσει μιά στάση αυτόμata, πρέπει να ανατεθεται σε ένα από τα δύο "A" και "B" προγράμματα ή και στα δύο. Συνήθως, για παράδειγμα, οι στάσεις του χλοοτάπητα ανατίθενται στο πρόγραμμα "A" και οι στάσεις των θάμνων - δένδρων στο "B". Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λειτουργούν με διαφορετικά προγράμματα. Επιπλέον οι στάσεις μπορούν να ανατεθούν και στα δύο προγράμματα αν πρέπει να λειτουργούν πιο συχνά.

- * Το πλήκτρο RUN/PROGRAM πρέπει να είναι στο PROGRAM.




- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος ώστε να ανάψει η φωτεινή ένδειξη του "A" προγράμματος.



Σημ: Οι φωτεινές ενδείξεις των στάσεων θα δείχνουν ποιές στάσεις ανήκουν στο πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί.


- * Πιέστε το πλήκτρο ENTER η φωτεινή ένδειξη της πρώτης στάσης θα αρχίσει να αναβοσβύνει.




- * Επιλέξτε αν θα αναθέσετε ή θα διαγράψετε μιά στάση από το πρόγραμμα.

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

- Για να αναθέσετε στο πρόγραμμα την στάση πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Η φωτεινή ένδειξη παραμένει αναμμένη.
Η φωτεινή ένδειξη της επόμενης στάσης αρχίζει να αναβοσβύνει.




- Για να διαγράψετε την στάση από το πρόγραμμα πιέστε το πλήκτρο "DELETE".
Η φωτεινή ένδειξη της στάσης σβύνει και αρχίζει να αναβοσβύνει αυτή της επόμενης.




- * Συνεχίστε για να αναθέσετε ή να διαγράψετε τις υπόλοιπες στάσεις από το "A" πρόγραμμα.

* Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το "B" πρόγραμμα.




* Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

* Στο τέλος βάλτε το πλήκτρο RUN/PROGRAM στη θέση RUN.




- Για να ελέγξετε ποιές στάσεις είναι στο κάθε πρόγραμμα:

* Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.



* Πιέστε ξανά το πλήκτρο παρατεταμένα. Οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάβουν για κάθε στάση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αν αναβοσβήνει κάποια ένδειξη σημαίνει ότι ο χρόνος διάρκειας ποτίσματος έχει ορισθεί σε ώρες.



Βήμα 5 Ρύθμιση προγράμματος ημερών ποτίσματος.


Υπάρχουν δύο τύποι ρύθμισης προγράμματος ημερών ποτίσματος:
Το ημερολογιακό και το κατά διαστήματα ημερών. Το ημερολογιακό πρόγραμμα επιτρέπει την επιλογή των ημερών ποτίσματος σε κύκλο 14 ημερών (14ήμερο πρόγραμμα).

Το πρόγραμμα κατά διαστήματα ημερών επιτρέπει την επιλογή ημερών συμφωνα με τη συχνότητα που το πότισμα είναι απαραίτητο. Τα διαστήματα είναι: κάθε μέρα (1:1), κάθε δεύτερη μέρα (1:2) μέχρι κάθε εβδομήνη μέρα (1:7).



Κάθε πρόγραμμα του προγραμματιστή ("Α" και "Β") μπορεί να έχει και πρόγραμμα ημερολογιακό και κατά διαστήματα ημερών. Όμως ένας τύπος ρύθμισης προγράμματος ημερών μπορεί να λειτουργήσει μια δεδομένη στιγμή.

Αυτό καθορίζεται από την θέση που βρίσκεται το πλήκτρο προγραμματισμού ημερών ποτίσματος. Στην θέση "UP" για το ημερολογιακό πρόγραμμα και στην θέση "ΚΑΤΩ" για το κατά διαστήματα ημερών πρόγραμμα.

- Για ρύθμιση ημερολογίου προγράμματος.
- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το "Α" πρόγραμμα.





- * Τοποθετείστε τον διακόπτη προγραμματισμού ημερών στην πάνω θέση.




Σημ: Οι φωτεινές ενδείξεις δείχνουν τις προγραμματισμένες μέρες.

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ


- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής εβδομάδας για να διαλέξετε την 1η εβδομάδα.
- * Πιέστε το πλήκτρο "ENTER". Η φωτεινή ενδείξη της Κυριακής (Su) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- * Επιλέξετε άν θέλετε πότισμα ή όχι αυτή την ημέρα.
- Γιά να έχετε πότισμα πιέστε το πλήκτρο "ENTER".




Η φωτεινή ένδειξη μένει αναμένη κατά τη συνέχεια της επόμενης μέρας αρχίζει να αναβοσθήνει.



- Για να μην έχετε πότισμα την ημέρα αυτή, πιέστε το πλήκτρο "DELETE".
Η φωτεινή ένδειξη της επόμενης μέρας αρχίζει να αναβοσθήνει.





- * Συνεχίστε με την ίδια διαδικασία για όλες τις μέρες της εβδομάδας.
- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής εβδομάδας για να επιλέξετε την 2η εβδομάδα.
- * Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, για τις μέρες της επόμενης εβδομάδας.
- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα "B".



- * Επαναλάβετε την διαδικασία για όλες τις μέρες της πρώτης και της δεύτερης εβδομάδος.


ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

- Γιά να επιλέξετε πρόγραμμα κατά διαστήματα ημερών.
- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να διάλεξετε το πρόγραμμα "A".
- * Τοποθετήστε το πλήκτρο προγραμματισμού ημερών κάτω.




Σημ: Η φωτεινή ένδειξη θα δείχνει ανά πόσες ημέρες θα γίνεται πότισμα.


- * Πιέστε το πλήκτρο "DELETE" επανειλλημένα ώστε να ανάψει η ένδειξη της μέρας που θέλουμε. (1:3 σημαίνει πότισμα κάθε τρίτη μέρα.)



- * Πιέστε το πλήκτρο "ENTER".



- * Πιέστε το πλήκτρο επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το πρόγραμμα "B". Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.



Βήμα 6: Ρυθμιση χρόνων έναρξης κύκλου ποτίσματος.


*Όταν επιλέγετε τους χρόνους έναρξης των προγραμμάτων πρέπει να λάβετε υπ'όψη σας τα παρακάτω:

- 1) Ένας χρόνος έναρξης θέτει σε λειτουργία ένα ολόκληρο κύκλο ποτίσματος και όχι μιά μεμονωμένη στάση.
- 2) Ο χρόνος έναρξης ρυθμίζεται ανά ώρα ή και ανά 10 λεπτά δηλ. 3:00, 3:10, 3:20 κλπ.
- 3) Αν έχετε θέσει σαν ώρα έναρξης την ίδια και στα δύο προγράμματα τότε θα λειτουργήσει πρώτα το "A" πρόγραμμα και μόλις ολοκληρωθεί θα συνεχίσει το "B" πρόγραμμα. Τα δύο προγράμματα δεν μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.
- 4) Αν μιά ώρα έναρξης συμπίπτει με ένα κύκλο ποτίσματος που λειτουργεί, τότε αυτή η ώρα έναρξης θα καθυστερήσει μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος ποτίσματος που βρίσκεται σε λειτουργία.

* Τοποθετείστε τους διακόπτες όλων των χρόνων έναρξης στα αριστερά (OFF). Μετακινείστε τον πρώτο διακόπτη σιγά πρός τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ώρα έναρξης.

* Μετακινείστε τον διακόπτη δεξιά - αριστερά ώστε στην οθόνη να φανεί η ακριβής ώρα που επιθυμείτε.

* Επαναλάβετε την διαδικασία για όλες τις υπόλοιπες ώρες έναρξης και για τα δύο προγράμματα.



Σημ.: Ο προγραμματιστής είναι τώρα πλήρως προγραμματισμένος για αυτόματη λειτουργία.

ΤΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπάρχουν 3 τύποι χειροκίνητης λειτουργίας:

Για πλήρη κύκλο, για ένα μέρος του κύκλου και για επιλογή ορισμένων στάσεων.

Ο πλήρης κύκλος επιτρέπει την λειτουργία όλων των στάσεων που έχουν ανατεθεί στα προγράμματα "A" και "B".

Η χειροκίνητη λειτουργία για μέρος του κύκλου επιτρέπει την λειτουργία όλων των στάσεων από μιά επιλεγμένη στάση και πέρα.

Η χειροκίνητη λειτουργία για επιλεγμένες στάσεις επιτρέπει την λειτουργία μιάς ή ένος συνόλου στάσεων (έως 6) που έχουν επιλεχθεί για να λειτυργήσουν με οποιδήποτε σειρά.


Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε χειροκίνητης λειτουργίας, ο προγραμματιστής θα επιστρέψει στην αυτόματη λειτουργία.

Για να ακυρώσετε την χειροκίνητη λειτουργία κλείστε τον προγραμματιστή πιέζοντας το πλήκτρο "ON / OFF" στην θέση "OFF".

Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να επιστρέψει ο προγραμματιστής στην αυτόματη λειτουργία.



Για ένα πλήρη κύκλο:

- * Πιέστε το πλήκτρο της χειροκίνητης λειτουργίας μιά φορά θα λειτουργήσει το πρόγραμμα "A" και αμέσως μετά το "B".



Για ένα μέρος του κύκλου:

- * Πιέστε το πλήκτρο της χειροκίνητης λειτουργίας επανειλλημένα έως να ανάψει ο φωτεινός δείκτης της επιθυμητής στάσης. Η στάση θα λειτουργήσει και αμέσως μετά όλες οι υπόλοιπες προγραμματισμένες στάσεις.




Σημ: Αν η στάση που επιλέξατε ανήκει στο πρόγραμμα "A" τότε θα λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες στάσεις του "A" προγράμματος καθώς και αυτές του "B".

Αν όμως η στάση ανήκει στο "B" πρόγραμμα, τότε θα λειτουργήσουν μόνο οι υπόλοιπες στάσεις του "B" προγράμματος.

Επιλογή ορισμένων στάσεων:


- * Γυρίστε τον διακόπτη της στάσης (βεξιόστροφα) έως να φανούν στην οθόνη δύο παύλες.



* Γυρίστε το διακόπτη (αριστερόστροφα) για να ορίσετε την διάρκεια ποτίσματος.

Η στάση θα λειτουργήσει για την ώρα που καθορίσατε.

Στην οθόνη θα δείτε να μετράει ανάποδα ο χρόνος διάρκειας.



* Επαναλάβατε την διαδικασία για να επιλέξετε μέχρι ακόμα 5 στάσεις.

Σημ: Η νέα διάρκεια ποτίσματος παραμένει στην μνήμη του προγραμματιστή ακόμα κι οταν γυρίσει στην αυτόματη λειτουργία. Γι' αυτό ξαναρυθμίστε τον χρόνο διάρκειας του ποτίσματος όπως θέλετε αφού τελιώσετε με την χειροκίνητη λειτουργία.

Καθυστέρηση Ποτίσματος

Η λειτουργία του προγραμματιστή μπορεί να αναβληθεί από 1 έως 4 μέρες πιέζοντας το πλήκτρο καθυστέρησης πιέζοντας το πλήκτρο καθυστέρησης ποτίσματος.

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία αναβάλλεται για μια μέρα.

Ο φωτεινός δείκτης της καθυστέρησης του προγράμματος θα ανάψει μια, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές δηλώνοντας τον αριθμό των ημερών που θα καθυστρήσει η η λειτουργία.



Σημ: Ο προγραμματιστής αναγνωρίζει σαν τέλος μιάς ημέρας την 12η Βραδυνή (μεσάνυχτα).

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

Για να ακυρώσετε την καθυστέρηση ποτίσματος, απλά πιέστε το πλήκτρο καθυστέρησης για 5 δευτερόλεπτα.

Ποσοστιαία μεταβολή του χρόνου ποτίσματος

Οι αλλαγές του καιρού συχνά απαιτούν αλλαγή στη διάρκεια ποτίσματος για να προληφθεί το υπερβολικό ή το ανεπαρκές πότισμα.


Ο VISION II διαθέτει μία μοναδική λειτουργία, την ποσοστιαία μεταβολή της διάρκειας ποτίσματος των στάσεων, αυξάνοντας ή ελλατώνοντας ταυτόχρονα τους χρόνους όλων των στάσεων με την μετακίνηση ενός απλού διακόπτη.

Μετακινώντας το χειριστήριο από την κεντρική θέση (100%) προς το πλήν (-) μειώνεται τους χρόνους των στάσεων με βήματα του 5% μέχρι και το 25% της αρχικής ρύθμισης.

Μετακινώντας το χειριστήριο προς το συν (+), αυξάνονται οι χρόνοι των στάσεων από 5% μέχρι 200%.

Για να μειωθούν οι πιθανότητες απορροής του νερού, σε κάθε ρύθμιση πέραν του 100% ο προγραμματιστής διαιρεί τους χρόνους στο μισό και κάνει δύο κύκλους ποτίσματος.

Σημ.: Ο χρόνος κάθε στάσης θα εμφανίζεται στην οθόνη με την 100% τιμή του. Μόνο όταν λειτουργεί μιά στάση θα εμφανίζεται ο πραγματικός χρόνος που θα μετρά αντίστροφα.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ


Ο προγραμματιστής διαθέτει δύο γέφυρες J4 και J5 που μας επιτρέπουν να διαλέχουμε μιά ειδική λειτουργία ή όχι του προγραμματιστή.

Γέφυρα J4

Κάθε φορά που λειτουργεί μιά στάση, ενεργοποιείται κατ το κύκλωμα εκκίνησης αντλίας. Αν έχουν τεθεί κάποιες στάσεις με χρόνο σε ώρες, τότε το κύκλωμα της αντλίας μπορεί να απενεργοποιηθεί για αυτές τις στάσεις μόνο αφαιρώντας την γέφυρα J4. Γενικά η λειτουργία αυτή επιλέγεται όταν δεν απαιτείται η αντλία για στάσεις που ποτίζουν με σταγόνα.

Γέφυρα J5

Δίναι καθυστέρηση μεταξύ των στάσεων 15 δευτερολέπτων για να λειτουργήσει πρώτον η αντλία ή η κεντρική ηλεκτροβάνα (Master) και δεύτερον γιά να δίνει χρόνο σε μιά ηλεκτροβάνα να κλείνει πριν ανοίξει η επομένη. Για να μην υπάρχει αυτή η καθυστέρηση αφαιρέστε την γέφυρα J5.



Ασφάλειες

Ο προγραμματιστής διαθέτει δύο ασφάλειες για την προστασία του. Η ασφάλεια F1 είναι 3/4 ή 0,75 Amp, προστατεύει τα εσωτερικά κυκλώματα από μιά υπερβολική αύξηση του Βολτάζ (συνήθως προέρχεται από κάποιο κρουνό). Η ασφάλεια F2 είναι 1 1/2 ή 1,5 Amp, και προστατεύει την έξοδο (24VAC) πρός τις ηλεκτροβάνες. Αν καεί, σημαίνει συνήθως ότι υπάρχει βραχυκύκλωμα σε κάποια ένωση ή υπάρχει ελαττωματικό πηνίο ηλεκτροβάνας.