ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

Lawnmaster II

Οδηγίες Χρήσης

TORO Count on it.

Επισκόπιση

1. Επιλογή Run - σε αυτή την επιλογή ο το πότισμα θα δουλέψει αυτόματα.
2. Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
3. Ρύθμιση ποιές ημέρες θα ποτίσει το πότισμα
4. Ρύθμιση ώρας έναρξης του ποτίσματος
5. Ρύθμιση διάρκειας ποτίσματος στην κάθε στάση
6. Ποσοστιαία ρύθμιση άρδευσης (προαιρετικό)
7. Χειροκίνητη έναρξη μια στάσης
8. Χειροκίνητη έναρξη όλου του κύκλου ποτίσματος (πρόγραμμα)
9. Επιλογή OFF - Σε αυτή την επιλογή ο προγραμματιστή δεν θα ποτίσει

Επιλογές μέσω κυκλικού κουμπιού

10. Κουμπί εναλλαγή προγραμμάτων
11. Διακόπτης αισθητήρα:
12,13. Κουμπιά δεξιά αριστερά
14. Κουμπιά σύν πλήν
15. Κυκλικό κουμπί

Κουμπιά επιλογής

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ–ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ–ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ–ΣΠΟΡΟΙ–ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
Ίωνος 13 – 17341 Αγ. Δημήτριος –Τηλ. 210 9350054 - Fax.210 9350973 – email: info@geomechaniki.gr

Προγραμματισμός

◘ Βεβαιωθείτε πως ο προγραμματιστής έχει μπαταρία και πως ο μετασχηματιστής του είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και στις αντίστοιχες θύρες

RS1,RS2: Θύρες αισθητήρα βροχή (προαιρετικος)
AC1,AC2: Θύρες μετασχηματιστή (δεν έχει πολικότητα)
COM: Θύρα κοινού καλωδίου ηλεκτροβανών
MV: Θύρα master
S1,S2,S3,S4,S5,S6: Θύρα Στάσεων1 - 6 (ή 1 - 4 ανάλογα με τον προγραμματιστή)

Βήμα 1. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
Βάλτε το κυκλικό κουμπι στη θέση 2 και με τα κουμπια +,-, επόμενο προηγούμενο, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Βήμα 2. Ρύθμιση ημερών άρδευσης
Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 3.
Ημερολογιακό πότισμα (CAL): Με τα κουμπιά δεξιά αριστερά πηγαίντε στις μέρες που θέλετε και με το σύν και πλήν προσθέστε η αφαιρέστε τη μέρα, στο πρόγραμμα του ποτίσματο. Οι μέρες που έχουν μια σταγόνα είναι οι μέρες στι οποίες θα ποτίσει το πότισμα.
Πότισμα μονές-ζυγές μέρες:
Πατήστε το κουμπί δεξιά μέχρι να εμφανιστεί στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης η επιλογή μονά. Με το σύν την ενεργοποιείτε (στην οθόνη θα φαίνεται μια σταγόνα πάνω απο την ένδειξη μονά ή ζυγά). Αντίστοιχα με τα ζυγά. Μπορείτε σε αυτή την επιλογή επίσης να εξαιρέσετε μέρες απο το πότισμα.

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα προγράμματα (προαιρετικό). Πατήστε το κουμπί αλλαγής προγραμμάτων για να ρυθμίσετε το πότε θα ποτίζουν και τα υπόλοιπα προγράμματα.



Βήμα 3. Ρύθμιση ενάρξεων άρδευσης
Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 4.
Με τα κουμπιά επιλογή ρυθμίστε την ώρα που θα ξεκινήσει το πότισμα (μέγιστο 3 ενάρξεις σε κάθε πρόγραμμα).

Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα προγράμματα (προαιρετικό) Πατήστε το κουμπί αλλαγής προγραμμάτων για να ρυθμίσετε την έναρξη άρδευση στα υπόλοιπα προγράμματα

μονές-ζυγές

Βήμα 4. Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης ανά στάση
Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 5....

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ–ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ–ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ–ΣΠΟΡΟΙ–ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
Ίωνος 13 – 17341 Αγ. Δημήτριος –Τηλ. 210 9350054 - Fax.210 9350973 – email: info@geomechaniki.gr

Βήμα 4. Ρύθμιση διάρκειας άρδευσης ανά στάση
...Βάλτε το κυκλικό κουμπί στη θέση 5.
Με τα κουμπιά δεξια αριστερά, πηγαίντε στην αντίστοιχη στάση και με τα κουμπιά + και - επιλέξτε πόση ώρα θέλετε να ποτίζει η κάθε στάση.

Τελειώσατε!

Βάλτε το κυκλικό κουμπι στη θέση 1 (RUN) ώστε ο προγραμματιστής να ποτίσει αυτόματα.

ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ

. ____ .

Υπόλοιπες ρυθμίσεις

Επιλογή Manual station (Κυκλικό κουμπι θέση 7)
Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πότισμα σε μια στάση για όση ώρα θελετε.
Με το πλήκτρο δεξιά επιλέξτε τη στάση που θέλετε. Στη συνέχεια με το +και - επιλέξτε για πόση ώρα θέλετε να ποτίσει η επιλεγμένη στάση και μετά γυρίστε το κυκλικό κουμπί στη θέση 1 (RUN)
Το πότισμα θα ξεκινήσει και θα ποτίσει η συγκεκριμένη στάση για τη διάρκεια που ορίσατε.

Επιλογή Manual Program (Κυκλικό κουμπι θέση 8)
Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πότισμα ενός προγράμματο που έχετε ήδη προγραμματίσει. Με το πλήκτρο επιλογή προγράμματος διαλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.. Στη συνέχεια γυρίστε το κυκλικό κουμπί στη θέση 1 (RUN)
Το πότισμα θα ξεκινήσει και θα εκτελέσει κανονικά όλο το επιλεγμένο πρόγραμμα

Επιλογή OFF (Κυκλικό κουμπι θέση 9)
Σε αυτή τη θέση ο προγραμματιστής δεν θα ποτίσει αυτόματα.

Επιλογή Season Adjust (Κυκλικό κουμπι θέση 6)
Σε αυτή τη θέση μπορείτε να ορίσετε μια ποσοστιαία άυξηση η μείωση της διάρκειας ποτίσματος.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ–ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ–ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ–ΣΠΟΡΟΙ–ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
Ίωνος 13 – 17341 Αγ. Δημήτριος –Τηλ. 210 9350054 - Fax.210 9350973 – email: info@geomechaniki.gr